

## Prohlášení o kontaminaci vakuového zařízení a součástí – postup HS1

Než budete vracet své zařízení, musíte nás varovat, pokud mohou být látky vámi používané (a produkované) v zařízení nebezpečné. Tato informace je zásadně důležitá pro bezpečnost našich zaměstnanců a všech účastníků zapojených do příslušných činností. Také je určující pro výběr postupů využívaných při servisních úkonech na zařízení. Než odešlete zařízení, vyplňte prohlášení (HS2) a pošlete nám je. Upozorňujeme, že toto prohlášení je určeno pouze k internímu použití a nemá žádný vztah k místním, národním ani mezinárodním požadavkům týkajícím se bezpečnosti nebo životního prostředí. Jste v roli osoby nabízející zařízení k přepravě, a proto je vaší odpovědností zajistit shodu s příslušnými právními předpisy.

Stav zařízení	Popis
Nekontaminované zařízení	Zařízení nebylo používáno nebo bylo používáno s látkami, které nejsou nebezpečné. Mohlo být zkoušeno, ale nebylo připojeno k žádnému procesu nebo výrobnímu zařízení, a bylo vystaveno pouze působení dusíku.
Kontaminované zařízení	Zařízení bylo používáno s jakýmkoli látkami klasifikovanými jako nebezpečné podle Globálního harmonizovaného systému klasifikace a označování chemických látek a směsí (GHS), nařízení EU č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP) nebo zákona o bezpečnosti práce a ochraně zdraví (OSHA) 29CFR1910.1200.
Zařízení bylo používáno s radioaktivními látkami, biologickými/infekčními čidly, rtutí, polychlorovanými bifenyly (PCB), dioxiny nebo azidem sodným.	Než nám zařízení zašlete, musíte je dekontaminovat. Spolu s prohlášením (HS2) nám musíte zaslat nezávislý doklad o dekontaminaci (například osvědčení o analýze). Vaše kontaktní osoba vám může potřebné rady poskytnout telefonicky.

Postup	Podrobný popis
Vyžádejte si číslo oprávnění k vrácení	Kontaktujte nás, toto číslo vám poskytneme.
Vyplňte Prohlášení o kontaminaci vakuového zařízení a součástí (HS2)	Opravu a/nebo servisní úkon vakuového zařízení bude možné provést, pouze když se zařízením poskytnete přesné a úplné prohlášení. Nevyplnění prohlášení bude mít za následek zdržení.
Je vaše zařízení kontaminované?	Musíte kontaktovat svého přepravce a zajistit, aby bylo řádně klasifikováno příslušné nebezpečí, aby bylo vybavení řádně označeno, deklarováno a odesláno, v souladu s příslušnými zákony upravujícími přepravu kontaminovaných/nebezpečných materiálů. Jste v roli osoby nabízející zařízení k přepravě, a proto je vaší odpovědností zajistit shodu s příslušnými právními předpisy. Zařízení kontaminované nebezpečnými látkami, například vedlejšími produkty vznikajícími při výrobě polovodičů, nemusí být vhodné k letecké přepravě. V takovém případě požádejte o radu svého přepravce.
Odstraňte všechny stopy nebezpečných plynů	Zařízení a veškeré příslušenství, které nám budete zasílat, je třeba pročistit inertním plynem. Kde je to možné, vypusťte veškeré kapaliny a všechna maziva ze zařízení i z příslušenství.
Utěsněte všechny vstupní a výstupní otvory v zařízení (včetně těch, kde bylo upevněno příslušenství)	V případě kontaminovaného zařízení použijte zaslepovací příruby. V případě nekontaminovaného produktu použijte silnou lepicí pásku.
Zabalte zařízení do pytle nebo fólie ze silného polyethylenu.	
Je vybavení velké?	Připevněte zařízení a jeho příslušenství k bezpečné paletě.
Je vybavení malé?	Zabalte je do vhodné pevné krabice.
Naskenujte originál prohlášení (HS2) s podpisem a pošlete nám je e-mailem nebo kopií poštou.	Prohlášení musíme obdržet dříve než zařízení a musí být podepsané.
Kopii prohlášení (HS2) předejte také přepravci.	Pokud je zařízení kontaminované, musíte o tom informovat přepravce.
Upevněte originál prohlášení v průhledném obalu odolném proti povětrnostním podmínkám na vnější stranu obalu se zařízením.	Zavřete originál prohlášení do vhodné obálky.
ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ K VRÁCENÍ ZAŘÍZENÍ NAPIŠTE ZŘETELNĚ NA VNĚJŠÍ STRANU OBÁLKY NEBO NA VNĚJŠÍ STRANU OBALU SE ZAŘÍZENÍM.	