

## Vakumlu Ekipman ve Bileşenlerin Kontaminasyonu Beyannamesi - Prosedür HS1

Ekipmanda kullandığınız (ve ürettiğiniz) maddeler tehlikeli olma potansiyeline sahipse ekipmanınızı iade etmeden önce bizi uyarmanız gerekir. Bu bilgi, çalışanlarımızın ve müdahil olan tüm tarafların güvenliği için temel teşkil eder ve ekipmanınıza servis uygulamak için kullanılan prosedürleri belirler. Beyannameyi (HS2) tamamlayın ve ekipmanın sevkiyatını yapmadan önce bize gönderin. Bu beyannamenin sadece kuruluş içi kullanımı için geçerli olduğunun ve yerel, ulusal veya uluslararası taşımacılık güvenliği ya da çevresel taleplerle herhangi bir ilgisi olmadığını bilmeniz önemlidir. Sevkiyat teklifini yapan kişi olarak, geçerli yasalarla uyumluluk sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır.

Ekipmanın durumu	Tanım
Kirlenmemiş ekipman	Ekipman kullanılmamıştır veya yalnızca tehlikeli olmayan maddeler ile kullanılmıştır. Test edilmiş olabilir; ancak herhangi bir proses veya üretim ekipmanına bağlanmamış ve yalnızca Nitrojen, Helyum veya Havaya maruz bırakılmıştır.
Kirlenmiş ekipman	Ekipman, Birleşmiş Milletler'in kimyasalların sınıflandırılması ve etiketlendirilmesine ilişkin Küresel Uyumlaştırılmış Sistemi (GHS), Avrupa Birliği sınıflandırma, etiketlendirme ve ambalajlama (CLP) yönetmeliği No 1272/2008 veya ABD Mesleki Güvenlik ve Sağlık yönetmelikleri (29CFR1910.1200, Tehlike Bildirme) kapsamında tehlikeli olarak sınıflandırılan bir madde ile kullanılmıştır.
Ekipman radyoaktif maddelerle, biyolojik veya bulaşıcı etken maddelerle, cıva ile, poliklorlanmış bifenillerle (PCB'ler), diyoksinler veya sodyum azid ile kullanılmıştır	Bize göndermeden önce ekipmanı temizlemeniz gerekir. Bize Beyanname (HS2) ile birlikte temizleme işleminin bağımsız bir ispatını (örneğin bir analiz sertifikası) göndermelisiniz. Öneri almak için iletişim kurmanız gereken kişiyi arayın.

Prosedür	Genel Açıklama
İade Yetki Numarası alın	Bu numarayı almak için bizimle iletişime geçin.
Vakumlu Ekipman ve Bileşenlerin Kontaminasyonu Beyannamesini (HS2) tamamlayın	Vakumlu ekipmanların onarım ve/veya servis işlemi, yalnızca doğru ve eksiksiz bir beyanname gönderildiğinde gerçekleştirilebilir. Tamamlanmadığında gecikme olacaktır.
Ekipmanınız kirlenmiş mi?	Kirlenmiş/tehlikeli malzemelerin sevkiyatına ilişkin geçerli yasalar doğrultusunda, tehlikeyi uygun şekilde sınıflandırdığınızdan, ekipmanı işaretlediğinizden, belirttiğinizden ve gönderdiğinizden emin olmak için taşıyıcınızı aramanız gerekir. Sevkiyat teklifini yapan kişi olarak, geçerli yasayla uyumluluk sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır. Yarı iletken yan ürünler gibi tehlikeli maddeler ile kirlenmiş ekipman, hava taşımacılığı için uygun olmayabilir - bilgi için taşıyıcınız ile iletişime geçin.
Bütün tehlikeli gaz izlerini giderin	Ekipmandan ve bize iade edilecek tüm aksesuarlardan asal gaz geçirin. Mümkün olduğu bir yerde, bütün sıvıları ve yağları ekipmandan ve aksesuarlarından tahliye edin.
Ekipmanın bütün giriş ve çıkışlarını kapatın (aksesuarların takıldığı yerler dahil)	Kirlenmiş ekipman için kapama flanşları kullanın Kirlenmemiş ürün için ağır gösterge bandı kullanın
Ekipmanı kalın politen/polietilen bir çanta ya da levha içerisinde kapatın.	
Ekipmanınız büyük mü?	Ekipmanı ve aksesuarlarını güvenli bir palete bağlayın
Ekipmanınız küçük mü?	Uygun, sağlam bir kutuda paketleyin
Beyannamenin (HS2) imzalı orijinal versiyonunun bir kopyasını tarayarak e-posta veya posta yoluyla gönderin.	Beyanname, ekipmandan önce ulaşmalı ve imzalanmalıdır.
Beyannamenin (HS2) bir kopyasını taşıyıcıya verin.	Ekipman kirlenmiş ise bu durumu taşıyıcıya bildirmelisiniz.
Orijinal Beyannameyi şeffaf ve su geçirmez bir poşetin içine koyarak ekipman paketinin dış tarafına yapıştırın.	Orijinal Beyannameyi uygun bir zarfa koyarak zarfı kapatın
İADE YETKİ NUMARANIZI, ZARFIN YA DA EKİPMAN PAKETİNİN DIŞINA AÇIKÇA GÖRÜLEBİLECEK ŞEKİLDE YAZIN.	